



中国名牌

证书编号: (2006) 国免字(371250206)号 有效期: 2006 年12月至2009年12月





推荐使用阳光豆坊产品

- ⇒ 天然种植区,无污染、无公害。
- → 采用2次机选,1次人工筛选,保证 豆料优良品质。
- ⇒ 专业营养师精心调配,营养更合理。

九阳股份有限公司 Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市桃荫区新沙北路12号 传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018 网址: www. joyoung. com. cn 邮政编码: 250118 全国服务热线: 0531-87918008 0531-87901018 400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYDZ-6B











尊敬的用户,感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了使于您正确操作本机器,在使用前请您仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章"注意事项",并特别留意说明书中黑体字部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)


• • •

前言		1
第一章	部件及功能	2 –3
第二章	使用方法	4– 6
第三章	注意事项·····	6 –
第四章	技术参数······	8
第五章	采用标准	8
第六章	故障分析及排除	9

前言

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-6B型,是家庭自制豆浆饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制,预热、打浆、滤浆、煮浆、延时熬煮全自动完成,可在十几分钟内做出新鲜香浓的熟豆浆,是您健康生活的好帮手。

第一章 部件及名称



机头: 本机主要部件, 内有电机、电脑板等部件。

指示灯: 灯亮表示机器已工作, 闪烁时表示工作结束。

电源插座:用于插接电源线。

防溢电极: 用于检测豆浆沸腾, 防止豆浆溢出。

微动开关:安全装置,提起机头后自动断强电。

电热器:不锈钢材质,用于加热豆浆。

下盖:符合食品卫生要求的优质材料,用于安装主要部件等。

刀片: 高硬度不锈钢材质, 用于粉碎豆子。

温度传感器:用于检测水温,当水温达到设定温度时机器开始打浆工作。

杯体:符合食品卫生要求的优质材料,用于盛放豆浆。

网罩:用于盛放豆子、过滤豆浆。

水位线:水位标识,制作豆浆或各种饮品时,加水至上下水位线之间。

定位柱:用于机头定位和打开机头控制开关。

第二章 使用方法

1.浸泡豆子



用随机附送的干豆量杯盛出一杯干豆(黄豆或 其它豆子,一杯刚好制作一次),豆子洗净后 浸泡入清水中,浸泡时间为北方地区春秋季8-16小时,夏季6-10小时,冬季10-16小时;南 方地区春夏季5-6小时,秋冬季8-9小时。

2.杯体加入清水



请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功能,如杯体内无水或者水位过低,机器不会工作,以保证使用安全。若您想缩短制浆时间,可加入70℃以下的温水制作豆浆。)

3.豆子装入网罩



卸下网罩,将泡好的豆子加入网罩至网罩"加豆量"刻度线处,然后按安装指示箭头方向装好网罩,网罩口部与机头配合处应紧密无缝隙,安装完毕后,用手向下拉一下,网罩不动,说明安装到位。

4、制作豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中(即把微动开 关压到杯体手柄上方的中线位置),插上电源 线,指示灯亮,本机开始制作豆浆。

特别说明

机头必须按正确方向放置杯体上,切勿将方向放反,否则可能导致机器不工作或电热器烤糊杯体。

本机工作程序如下:

①加热:通电后电热器开始加热。约8分钟后,水温达到打浆设定温度。

②打浆: 当水温达到设定温度时电机开始工作。电机带动刀片高速打浆,打浆,4次,每次打15秒,间隔15秒。

③煮浆: 打浆结束后, 电热器继续加热, 一直加热至豆浆第一次沸腾。

④防溢延煮: 豆浆第一次沸腾后,本机防溢加热功能自动启动,进入延煮过程。电热器间歇加热,使豆浆反复煮沸,充分煮沸并防止溢出。防溢延煮约5分钟后工作结束。

⑤断电报警:工作结束后,电热器、电机等部件自动断电,机器发出声光报警,提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后,即可准备饮用豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制,用时十几分钟,用电不足0.2度,醇香可口的熟豆浆即制作成功。

5、清洗:

本机使用完毕后,请及时清洗,以备下次使用。(因受热后网罩与下盖的扣合过紧,卸网罩前请先用凉水将其冷却,以免卸网罩时用力过大而划伤手或网罩。)



机头:请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆。 (切勿将机头浸入水中,也不要用水清洗机头 上部,以防机器进水,发生短路现象。)



网罩:请用清洁刷仔细清洗网罩,注意一定要 将侧网与底网清洗干净,否则残留豆浆会干结, 糊住网孔,将严重影响下次使用时的出浆效果。



电热器:请用清洁块清洗电热器,将电热器粘附的豆浆膜清洗干净,以免下次使用产生糊味。



杯体:请用清洁块清洗杯体内部,并用清水冲洗干净。

6、存放:请将本机存放在干燥的通风处。

第三章 注意事项



1.机头内请勿进水。



2. 网罩尤其网罩底部请及时清洗 干净,以免影响出浆效果。



3. 请加水至上下水位线之间。



4. 拿出或放入机头部分前,请先切断电源。



5. 电热器、防溢电极和温度传感器请及时清 洗干净。



6. 拆卸网罩时请注意使用正确方法,以免伤 手或划破网罩。



7. 煮浆时杯体温度较高,请勿触摸。请将机器置于儿童触摸不到的地方,以免烫伤。

- 8. 本机采用高速电机, 打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 9. 清洗过程中, 注意防止刀片伤手。
- 10. 机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,同时电源插座接地线必须保持良好接地。

11.倒豆浆时应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆,以免机头滑脱伤人。 12.如果电源线损坏,必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

机头清洗完毕,不要放于杯体内,以免天气温度高而产生异味,请放置于 通风的环境中。

第四章 技术参数

JYDZ-6B

额定电压	220V~	干豆容量	70 ± 5g
额定频率	50Hz	加水量	1000-1200ml
电机功率	180W	净重	1.5kg
加热功率	600W	外形尺寸(长×宽×高)	228x163x299mm

第五章 采用标准

企业标准:Q/01YJY002-2007

同等引用:GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 GB4706.19-2004

第六章 故障分析与排除

故障	原因说明	对 策			
	未接通电源	检查电源插头、插座,判断是否接触良好			
指示灯不亮	机器未放正位置	将机头按正确位置放置			
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修			
	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间			
指示灯亮, 机器不工作	机内进水	将机头倒置于干燥通风处,数日后水分蒸发干, 机器可恢复正常,如进水严重须到当地售 后服务 部处理			
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修			
	电压过低	用稳压器调至标准电压后使用			
	豆子浸泡时间短	增长浸泡时间(详见使用方法)			
豆子打不碎	网罩侧网或底部网孔糊死	加食用碱或餐洗净并用清洁刷将网罩侧网、 底网清洗干净;严重者加食用碱在开水中浸 泡后,再清洗			
	豆量太少或太多	加豆量在网罩刻度线处			
	机器自身故障	送当地售后服务部维修			
	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净			
糊锅	单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆	减少绿豆(或红小豆)量,加入适量黄豆或花生米			
	使用含淀粉量高的大颗粒黄豆	建议使用含淀粉量低的小颗粒黄豆或加入适量花生料			
	豆子打不碎	参见故障"豆子打不碎"的处理方法			
W 40	加水过少	加水至上、下水位线之间			
溢 锅	豆浆太稀	适当增加豆量至加豆线处			
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修			
不报警	只加水忘记放豆	加入泡好的黄豆			
*173X.M	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修			
豆浆未煮熟,提前报警	加水过多	加水至上、下水位线之间			
电机转动不停或加热不停	机内进水	将机头倒置于干燥通风处,数日后水分蒸发干, 机器可恢复正常,如进水严重须到当地售后服务 部处理			
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修			

注:若本机使用过程中出现上表中未列出的故障,请与我公司当地售后服务部门联系,切勿自行拆卸修理。

装箱明细

机头	杯体	网罩	电源线	清洁块	纸托
1	1	1	1	1	2
说明书	合格证	保修卡	干豆量杯	清洁刷	食谱(贈品)
1	1	1	1	1	1